

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI KONTENERA SOCJALNO – BIUROWEGO

Zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania kontenera, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta, instrukcją eksploatacji i obsługi.
- Nie wolno ustawiać kontenera w zagłębieniach wypełnionych wodą.
- Kontener umiejscowiony powinien być na terenie suchym, na płaskiej wypoliomowanej powierzchni.
- Należy zachować ostrożność podczas prac serwisowych - nie pracować pod napięciem.
- Nie wolno chodzić po dachu kontenera.
- Nie wolno używać kontenera do innych celów niż w instrukcji obsługi.
- Kontener należy eksploatować zgodnie z przepisami BHP.

Zalecenia producenta

- Kontener rozładować za pomocą dźwigu. Zawiesia mocować za otwory w narożach górnych (płyta z otworem umieszczona od góry kontenera) kontenera pomiędzy zawieszzeniami a płaszczyzną dachu min. 60 stopni.
- Przed rozpoczęciem załadunku kontenera w okresie zimowym należy usunąć zalegający śnieg i lód z dachu używając do tego celu łopaty drewnianej. Nie dopuścić do zalegania śniegu.
- Kontener należy usadowić na suchym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu (powinien być posadowiony na czterech podporach punktowych).
- Po ustawieniu na miejscu docelowym i podłączeniu kontenera należy wykonać pomiary elektryczne.
- Kontener utrzymywać w czystości. Stosować do czyszczenia tylko materiały zalecane przez producenta.
- W przypadku zarysowania powłoki lakierniczej wykonać niezbędne zaprawki malarskie, aby zapobiec rozwijaniu się korozji.
- W celu przeróbek w kontenerze należy skonsultować się z producentem.
- Przed podłączeniem głównego zasilania kontenera, sprawdzić zgodność przewodów fazowych i ochronnego zewnętrznego przyłącza sieciowego (zabezpieczenia typu „S” ustawić w pozycji wyłączony).
- Do ogrzewania wewnątrz w kontenerze nie wolno używać urządzeń z otwartym ogniem. Używać grzejnika konwektorowego elektrycznego z termostatem o mocy max. 2kW.
- Grzejnik elektryczny nie może być załączony bez równoczesnej pracy wentylatora grzejnika.
- W okresie zimowym w przypadku nie eksploatowania (nie ogrzewania powietrza wewnątrz kontenera) spuścić wodę z układu i podgrzewaczy wody (w celu uniknięcia niebezpieczeństwo zamarznięcia przewodów i uszkodzenia instalacji i podgrzewaczy wody).
- W okresie zimowym należy zabezpieczyć przed zamarzaniem zewnętrzne piony wodno-kanalizacyjne za pomocą ocieplenia np. w postaci wełny mineralnej umiejscowionej w obróbkach blacharskich zamontowanych na zewnątrz kontenera oraz przewodów grzejnych usytuowanych wokół rur wodnokanalizacyjnych.

Przygotowanie kontenera do eksploatacji

- Należy wypoziomować podłoże na którym ma być usadowiony kontener.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność posadowienia – kontener powinien być podparty w 6 punktach.
- Podłączyć kontener do zewnętrznego obwodu ochronnego.
- Podłączyć zewnętrzne zasilania głównego kontenera.
- Kolejno załączyć zabezpieczenia typu „S”.
- Sprawdzić poprawność otwierania się drzwi i działania zamka. Poprawności otwierania się okien i opuszczania rolet
- Sprawdzenie działania wentylatora i grzejnika elektrycznego.
- W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania okien i drzwi w kontenerze należy starannie przygotować podłoże pod kontener poprzez jego utwardzenie i wypoziomowanie

Utrzymanie kontenera w czystości

Do mycia zabrudzeń należy używać odtłuszczające środki czystości zawierające neutralne detergenty ulegające biodegradacji.

Do mycia i pielęgnacji ścian wewnętrznych i sufitów należy używać środków płynnych, czyszczących i pielęgnacyjnych środków chemicznych przeznaczonych do drewna lakierowanego i płyt MDF. Nie stosować środków czyszczących w postaci proszków i pyłów. W celu czyszczenia podłogi należy usunąć piasek, kurz i pozostały luźny brud przy pomocy zmiotki z miękkim włosiem, a następnie suchego lub lekko wilgotnego mopa. Zmyć powierzchnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Do zmywania należy używać wyłącznie czyściwa gładkiego, nie zawierającego ostrych elementów mogących porysować gładką powierzchnię ścian, okien, drzwi i podłóg.

Wymagania dotyczące eksploatacji

- Kontener jest konstrukcją przewidziana na gęstość obciążenia użytkowego podłogi wynoszące do 2kN/m².
- Obciążenie na konstrukcję dachu wynosi 1.5kN/m²
- W przypadku zalegania na dachu pokrywy śnieżnej grubości powyżej 15 cm należy oczyścić dach z śniegu.